

**CZ - Postup instalace pneumatické dopravy pelete
ATMOS APS 150 SPX / APS 250 SPX / APS 250 SPX2
pro kotle D10PX, PX10 / D15PX, D20PX, PX15, PX20 / D25PX, PX25**

**EN - Installation procedure of ATMOS APS 150 SPX /
APS 250 SPX / APS 250 SPX2 pneumatic pellet feeding for boilers
D10PX, PX10 / D15PX, D20PX, PX15, PX20 / D25PX, PX25**

**DE - Der Verlauf der Installation von pneumatischen Ansaugung
ATMOS APS 150 SPX / APS 250 SPX / APS 250 SPX2
für Kessel PX10, D10PX / PX15, PX20, D15PX, D20PX / PX25, D25PX**



*Instalace pneumatické dopravy pelet APS 150 SPX /
APS 250 SPX / APS 250 SPX2*

*Installation of APS 150 SPX / APS 250 SPX / APS 250
SPX2 pneumatic pellet feeding*

*Die Montage der pneumatischen Transport von
Pellets APS 150 SPX / APS 250 SPX / APS 250 SPX2*

Vyjmutí vrchní ochranné mříže

Removing the upper protective grid

Entfernen der oberen Schutzgitter



Odšroubování držáku mříže ze zásobníku pelet

Unscrew the grid holder from the pellet tank

Abschrauben des Haltergitters aus dem Pelletsbehälter

Odšroubování víka s panty

Unscrew the lid with hinges

Abschrauben von Deckel mit den Bändern



Odšroubování spojovací kapoty
Unscrew the connecting hood
Abschrauben von Verbindungsverkleidung



Zásobník připravený pro instalaci rámečku
Tank ready for frame installation
Der Behälter vorbereitet für Einbau-Rahmen



Instalace rámečku pro APS 250 SPX
Installation of frame for APS 250 SPX
Die Montage von Rahmen für APS 250 SPX



Instalace rámečku pro APS 150 SPX / APS 250 SPX2
Installation of frame for APS 150 SPX / APS 250 SPX2
Die Montage von Rahmen für APS 150 SPX / APS 250 SPX2



Upevnění držáku kabelů k boční kapotě kotle
Fixing the cable holder to the boiler side hood
Befestigung von Kabelhalter zur Seitenverkleidung



Napojení hadic na pneumatickou dopravu
Pipe connection to the pneumatic feeding
Anschlusschläuche für die pneumatische Ansaugung